


5.) Stromlaufbahn GENIUS Typ A (Abb. 3)



Ausführliche Infos und Sicherheitshinweise siehe Montage-, Bedienungsanleitung GENIUS.